

**NOTICE
D'UTILISATION
DU KIT
SCIES CLOCHE BOIS, PLACO, PLASTIQUE**

AC_CLOC016

The diagram illustrates the assembly of a side cutter. It shows a drill bit being inserted into the side cutter's mandrel. The side cutter has a cutting edge with teeth. The 'wofcraft' logo is prominently displayed. A 'RECY' recycling symbol is also present.

Guide de montage Ø 35 - 68 mm :

1. Déserrer le pas de vis de la tige jusqu'à la butée. Les deux pointes de guidage latérales s'enfoncent alors peu à peu dans le corps de l'adaptateur.
2. Visser la tige sur la scie cloche. Tourner alors le pas de vis de telle sorte que les deux pointes de guidage latérales s'emboîtent dans les trous de la scie cloche.

Guide d'utilisation :

1. Veiller à ce que le foret de centrage soit toujours bien vissé dans la tige. La distance entre la pointe du foret de centrage et la bordure dentée doit être d'environ 3 mm. Pour des surfaces inférieures à 3 mm d'épaisseur, cette distance doit être adaptée à la dureté du matériau de composition.
2. La tige doit être correctement et solidement fixée dans le mandrin.
3. Travailler toujours avec la vitesse de rotation adéquate (cf tableau ci-joint).
4. Pour un résultat optimal, toujours positionner la scie cloche perpendiculairement à la surface de travail. Ne pas travailler en force.
5. Utiliser de l'huile en quantité suffisante pour éviter les échauffements (avec de métal).
6. Porter toujours des lunettes, un casque et un masque de protection (les cheveux longs doivent être attachés).

Ø mm	max. RPM							
	Acier doux	Acier dur	Fonte	Clivre	Aluminium	Plastique	Bois	
20	380	200	260	450	530	530	610	440
29	270	140	190	330	380	380	440	360
35	230	120	150	270	320	320	360	250
51	160	80	110	190	220	220	250	190
68	120	60	80	140	160	160	190	150
83	100	50	70	120	130	130	150	150

The safety icons illustrate: 1. Hand holding a tool correctly. 2. A person wearing a protective mask. 3. A person wearing a hard hat. Below the icons is the company information.

wofcraft® GmbH
 D-56746 Kempenich
 Germany
 www.wofcraft.de

Tel: Nr. 014010642 / 02.05